

IQOS
ILUMA



Tai yra įspėjimo apie saugą simbolis. Jis naudojamas atkreipti jūsų dėmesį į galimą pavojų sveikatai.

LIETUVIŲ K.

SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR INSTRUKCIJOS

KAD IŠVENGTUMĖTE SUŽALOJIMŲ, PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR INSTRUKCIJAS.

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos negali apimti visų įmanomų naudojimo aplinkybių, todėl naudotojai turi elgtis atidžiai ir atsargiai.

ĮŠSAUGOKITE SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR INSTRUKCIJAS NAUDOJIMUI ATEITYJE, NES JUOSE YRA SVARBI INFORMACIJA.

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos yra taikomi IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™

Naudotojai, kuriems gaminys skirtas

- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREA™ yra skirti naudoti tik suaugusiems.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREA™ yra skirti tik suaugusiems, kurie kitu atveju ir toliau naudotų tabako ar nikotino turinčius gaminius.
- Vaikai ir paaugliai jokiais aplinkybėmis neturėtų naudoti IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ar TEREA™.
- Šio gaminio neturėtų naudoti asmenys su fizine, jutimine ar protine negalia, taip pat žinių stokojantys asmenys, išskyrus atvejus, kai jie yra prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis gaminiu ir supranta gresiančius pavojus.

Tabakas ir nikotinas

- TEREA™ sudėtyje yra nikotino, kuris sukelia priklausomybę.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREA™ nėra nerizikingi. Geriausias būdas išvengti su tabaku susijusio pavojaus sveikatai yra apskritai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Kai kuriems vartotojams gali pasireikšti pilvo skausmas, krūtinės skausmas, springimo pojūtis, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, galvos svaigimas, burnos džiūvimas, gerklės džiūvimas, dantenų uždegimas, galvos skausmas, bendras silpnumas, nosies užgulimas, pykinimas, burnos sudirginimas, stiprus širdies plakimas, gerklės sudirginimas ar vėmimas.
- Nikotino sudėtyje turintys gaminiai neskirti žmonėms, sergantiems ar turintiems riziką susirgti širdies ligomis, sergantiems diabetu ar epilepsija, ar žmonėms, kuriems pasireiškia priepuoliai.
- Gaminių, kuriuose yra nikotino, nėštumo ar žindymo metu vartoti negalima. Jei esate nėščia, žindote ar manote, kad galite būti nėščia, turėtumėte apskritai nebevartoti tabako ir nikotino.

- Metant rūkyti ar pradėdant vartoti IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREATM ar kitus nikotino turinčius gaminius, gali tekti pakoreguoti tam tikrų vaistų dozes (pvz., teofilino, klozapino, ropinirolio).
- Jei turite klausimų dėl IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ar TEREATM vartojimo atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę, turėtumėte pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu.

▲ SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

▲ ĮSPĖJIMAS Pavojus užspringti, praryti ir netinkamo elgesio su produktu pavojai

Visada laikykite IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREATM vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.


- PAVOJUS UŽSPRINGTI – TEREATM sudėtyje yra metalinių smulkių dalių su aštriais kraštais.
- PAVOJUS PRARYTI
 - prarijus TEREATM dėl metalinių smulkių dalių gali būti sunkiai sužaloti vidaus organai.
 - Prarijus TEREATM gali kilti apsinuodijimo nikotinu pavojus.
 - Prarijus TEREATM nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
- PAVOJUS TVARKANT – neišardykite TEREATM, nes jų sudėtyje yra metalinių smulkių dalių su aštriais kraštais. TEREATM šalinkite nedelsiant po naudojimo pagal vietinius atliekų šalinimo teisės aktus.

▲ ĮSPĖJIMAS Su elektronika ir baterijomis susiję pavojai

Elektros srovės keliamas pavojus

Nesilaikant šių saugos įspėjimų ir instrukcijų gali kilti gaisras, sproginimas, ištikti elektros smūgis, galimi sužalojimai ar gali būti sugadintas gaminys ar padaryta žalos kitam turtui:

- IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ gali naudoti tik naudotojai, kuriems gaminys skirtas.
- Nenaudokite IQOS ILUMA™ or IQOS ILUMA PRIME™ vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius prietaisus.
- Nekraukite ir nenaudokite IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ar priedų, jei jie yra pažeisti, buvo ardyti ar yra sugadinti.
- Nenaudokite IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™, jei yra baterijų nutekėjimo požymių.

- IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ kraukite tik patalpose, kaip tai nurodo simbolis , naudodami gamintojo patvirtintą krovimo laidą (įdėtas į dėžutę) ir maitinimo adapterį (įdėtas į dėžutę), skirtus krovimui. Nenaudokite gamintojo nepatvirtintų priedų. Išsamią informaciją apie jūsų įsigytą sistemą rasite šios naudojimo instrukcijos skirsnyje „Techniniai duomenys“.
- Šį gaminį galima įkrauti tik naudojant saugią ypač žemą įtampą. Išsamią informaciją rasite šios naudojimo instrukcijos techninių duomenų skirsnyje.
- Nenaudokite, nekraukite ir nelaikykite IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ vietose, kuriose yra aukšta temperatūra (pvz., automobilyje vasaros metu ar šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar atviros ugnies).
- Nenaudokite IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ šalia degių medžiagų, skysčių ar dujų.
- IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™, maitinimo adapteris ir krovimo laidas neturėtų būti veikiami skysčio. Nelieskite, jei sudrėko ar buvo įmerkti į skystį.
- Nevalykite laikiklio naudodami buitinės chemijos valiklius.
- Valykite IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ USB krovimo laidą reguliariai, kad išvengtumėte pašalinių medžiagų kaupimosi (pvz., dulkių dalelių), ir prieš naudodami USB jungtį patikrinkite, ar USB lizde nėra pašalinių medžiagų.

- Elkitės atsargiai. Nenumeskite IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ ir apsaugokite nuo stipraus smūgio.
- Šiame gaminyje nėra dalių, kurias galėtų taisyti pats naudotojas. Nebandykite atidaryti, modifikuoti, tvarkyti, išardyti ar remontuoti jokių IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ dalių arba keisti dalių ar baterijos.
- IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ kišeninis įkroviklis ir laikiklis nesuderinami su ankstesnėmis IQOS gaminių versijomis (IQOS 2.4, IQOS 2.4 PLUS, IQOS 3 ar IQOS 3 DUO). Nebandykite IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ laikiklio krauti bet kurios ankstesnės IQOS versijos kišeniniame įkroviklyje. Nebandykite bet kurios ankstesnės IQOS versijos IQOS laikiklio įkrauti IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ kišeniniame įkroviklyje.
- Nenaudokite šio gaminio, jei jis buvo veikiamas pernelyg didelio šalčio, karščio ar drėgmės.
- Nelieskite IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ ir (arba) priedų, jei jie perkaite, kibirkščiuoja, rūksta, užsidega ar liepsnoja. Priklausomai nuo situacijos ir jei įmanoma, atsargiai išjunkite arba atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Nebandykite patalpinti kito objekto nei TEREА™ į kaitinimo angą.
- Prietaisą galima naudoti tik $>0^{\circ}\text{C}$ / $<40^{\circ}\text{C}$ temperatūroje.
- TEREА™ yra vienkartinio naudojimo gaminy, jo negalima naudoti pakartotinai arba uždegti degtuku, žiebtuvėliu ar bet koku kitu liepsnos šaltiniu.

Baterijų pavojai

IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ maitinamas sandariomis ličio jonų baterijomis. Įprastomis naudojimo sąlygomis baterija yra sandari. Jei pastebėjote baterijos nutekėjimo požymių, laikykitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

- Jei nutekant baterijai nurijote ištekėjusio skysčio, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos. Nebandykite sukelti vėmimo, nevalgykite ir negerkite.
- Jei nutekant baterijos skysčiui įkvėpėte garų, kvėpuokite grynu oru ir kreipkitės į gydytoją.
- Jei skystis iš baterijos pateko ant odos, nuplaukite tą vietą, įskaitant ir rankas bei nelieskite akių.
- Jei nutekant baterijai skystis pateko į akis, nedelsdami plaukite tekančiu vandeniu bent 15 minučių ir kreipkitės medicininės pagalbos.

▲ ATSARGIAI Terminio nudegimo pavojus

Nesilaikydami šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti terminius nudegimus:

- Laikykite IQOS ILUMA™ arba IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREATM švarioje, sausoje ir vėsioje vietoje.
- Saugokite IQOS ILUMA™ arba IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREATM nuo pernelyg didelės drėgmės arba tiesioginių saulės spindulių.
- Nenaudokite TEREATM, jei produktas buvo veikiamas pernelyg didelio karščio ar drėgmės.
- Neišimkite TEREATM naudojimo metu.

▲ ATSARGIAI Alerginės reakcijos pavojus

- IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREATM naudojimas gali sukelti alerginę reakciją, pavyzdžiui, veido, lūpų, liežuvio, dantenų, gerklės ar kūno patinimą, kvėpavimo sutrikimus arba švokštimą.
- Nebenaudokite IQOS ILUMA™ arba IQOS ILUMA PRIME™ ir TEREATM ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei patiriate bet kuriuos iš nurodytų simptomų, nes jie gali rodyti rimtą alerginę reakciją.

TEREATM naudojimas

- IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ naudokite tik su TEREATM, kurie buvo specialiai sukurti IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA™ prietaisams.
- IQOS ILUMA™ ar IQOS ILUMA PRIME™ niekada nenaudokite su cigarete ar kitais panašiais gaminiiais.
- Nenaudokite TEREATM su ankstesnėmis IQOS sistemų versijomis (IQOS 3 DUO™ ar ankstesnėmis).
- Nemodifikuokite TEREATM jokiū būdu ir nepridėkite jokių papildomų medžiagų į TEREATM. Tai gali sukelti sužalojimus.

Laikymas

- Prietaisas turi būti laikomas švarioje, sausoje ir vėsioje vietoje. Nelaikykite aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pranešimas apie neigiamą poveikį ar nelaimingus atsitikimus

- Jei naudodami IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™ ir (arba) TEREATM patiriate kokią nors nepageidaujamą poveikį sveikatai, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
- Galite pranešti apie bet kokią neigiamą poveikį ar nelaimingus atsitikimus tiesiogiai, susisiekdami su klientų aptarnavimo centru (išsamios informacijos rasite klientų aptarnavimo ir garantijos brošiūroje). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio gaminio saugumą.
- Daugiau informacijos rasite www.iqos.com.

TECHNINIAI DUOMENYS

Laikiklis:

IQOS ILUMA™, IQOS ILUMA PRIME™

Modelis C1402

Baterijos tipas: Ličio jonų

pakartotinai įkraunama baterija

Įvestis: 5 V  1,6 A


Kišeninis įkroviklis:

IQOS ILUMA PRIME™

Modelio C1502

Baterijos tipas: ličio jonų

pakartotinai įkraunama baterija

Įvestis: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

Kišeninis įkroviklis:

IQOS ILUMA™


Modelis M0001

Baterijos tipas: ličio jonų

pakartotinai įkraunama baterija

Įvestis: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ kišeniniai įkrovikliai yra pažymėti simboliu , po kurio nurodyta „SxxAxx“, o tai nurodo, kad IQOS ILUMA™ and IQOS ILUMA PRIME™ kišeningus įkroviklius galima įkrauti tik naudojant vieną iš toliau išvardintų patvirtintų adapterių modelių.

Maitinimo adapteris:

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Įvestis: 100 V–240 V~50/60 Hz 0,3 A

Išvestis: 5,0 V  2,0 A

Išėjimo galia: 10,0 W



Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu: 79,0 %

Vartojamoji galia be apkrovos: <0,09 W

Išvestis: 5 V  2 A

Naudoti su krovimo laidu

INFORMACIJA APIE „IQOS ILUMA™“ IR „IQOS ILUMA PRIME™“ ŠALINIMĄ Galioja Europos Sąjungoje ir EEE

 Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, kad šio gaminio ir jo dalių (įskaitant baterijas) negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Vietoje to, privalote  šalinti įrangos atliekas atiduodami specialiems perdirbamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktam. Be to, neveikiančias baterijas galima nemokamai grąžinti ir prekybos vietoje. Atskiras įrangos (įskaitant baterijas) atliekų surinkimas ir perdirbimas padeda tausoti natūralius išteklius ir užtikrina, kad jos perdirbamos tausojant žmonių sveikatą ir aplinką. Šalinant įrangos atliekas kaip nerūšiuotas komunalines atliekas (pvz., deginant atliekas ar sąvartynuose), gali būti pakenkta aplinkai ir žmonių sveikatai. Prireikus daugiau informacijos apie tai, kur galite atiduoti įrangos atliekas perdirbti, kreipkitės į miesto savivaldybę, buitinių atliekų išvežimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Vietinis gaminio importuotojas finansuos įrangos atliekų, grąžintų nurodytose surinkimo punktuose, tvarkymą ir perdirbimą pagal vietinius reikalavimus.

BATERIJOS IŠĖMIMO INSTRUKCIJA (ŠALINIMUI IR PERDIRBIMUI)

Vartotojui bateriją išimti draudžiama. Pasibaigus gaminio eksploatacijos laikotarpiui, saugiai išimti bateriją gali tik įgaliotasis perdirbėjas, atlikdamas toliau nurodytus veiksmus.

IQOS ILUMA PRIME™ kišeninis įkroviklis (modelis C1502):

- 1 veiksmas: prieš ardant įrenginį reikia iki galo iškrauti.
- 2 veiksmas: nuimkite / nulupkite guminį tarpiklį nuo kišeninio įkroviklio dekoratyvinio dangtelio.
- 3 veiksmas: atsukite 2 varžtus.
- 4 veiksmas: nuimkite dekoratyvinį dangtelį lėtai vertikaliai stumdami ir judindami metalinį korpusą, o po to atsukite 2 rėmelio varžtus.
- 5 veiksmas: atlaisvinkite visas lanksčiąsias spausdintines plokštes ir jungiamąjį elementą, kad nuimtumėte kroviklio spausdintinės plokštės sąranką.
- 6 veiksmas: išimkite akumuliatorių pakreipdami jį į viršų ir pašalinkite pagal vietinius teisės aktus.

IQOS ILUMA™ kišeninis kroviklis (modelis M0001):

- 1 veiksmas: prieš ardant įrenginį reikia iki galo iškrauti.
- 2 veiksmas: pirštais nuimkite kosmetinių durelių dangtelį.
- 3 veiksmas: atidarykite dureles ir atsukite apatinį ir viršutinį varžtą.
- 4 veiksmas: nuimkite kroviklio korpusą.
- 5 veiksmas: atsukite elektroninę grandinės plokštę (tik 1 varžtas).
- 6 veiksmas: atjunkite baterijos jungtį nuo elektroninės plokštės. Nenutraukite baterijos laidų.
- 7 veiksmas: išimkite bateriją pakreipdami jį į viršų ir tvarkykite atliekas pagal vietinius teisės aktus.

IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ laikiklis (modelis C1402):

- 1 veiksmas: prieš ardant įrenginį reikia iki galo iškrauti.
- 2 veiksmas: atidarykite žiedą.
- 3 veiksmas: atidarykite fiksuojamąjį dangtelį, išstumkite sąranką iš korpuso.
- 4 veiksmas: atlituokite baterijos fiksatorių ir ją iškelkite.
- 5 veiksmas: išimkite bateriją ir tvarkykite atliekas pagal vietinius teisės aktus.

Atitikties patvirtinimas

Šiuo „Philip Morris Products S.A.“ pareiškia, kad IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ atitinka esminius Direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Oficialią atitikties deklaraciją galite rasti šiuo adresu: www.pmi.com/declarationofconformity.

IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ veikia 2,402–2,480 GHz dažnio juostoje su maksimalia RD išėjimo galia mažesne nei 10,0 dBm.

Šis prietaisas atitinka RD poveikio ribas ir buvo įvertintas laikantis nešiojamų prietaisų poveikio sąlygų pagal EN 62311:2008.

Sukurta ir pagaminta pagal „Philip Morris Products S.A.“, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveicarija, įgaliojimus.



„Bluetooth®“ žodinis žymuo ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė; „Philip Morris Products S.A.“ ir jos dukterinės bendrovės šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir produktų pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė.

Daugiau informacijos apie IQOS ILUMA™ ir IQOS ILUMA PRIME™ programinės įrangos licenciją rasite www.iqos.com.

Pakuotėje pateikiamoje sistemoje yra ne visi šiuose saugos įspėjimuose ir instrukcijoje išvardinti įrenginiai.