

IQOS
ILUMA i



Tai saugos įspėjimo simbolis. Šis simbolis rodo, kad naudojant prietaisą reikia būti atsargiems.

LIETUVIŲ

SAUGOS ĮSPĖJIMAI IR INSTRUKCIJOS PRIEŠ NAUDODAMI

**PERSKAITYKITE VISUS SAUGOS ĮSPĖJIMUS
IR INSTRUKCIJAS, KAD IŠVENGTUMĖTE
SUŽALOJIMŲ.**

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos negali apimti visų galimų sąlygų, kurios gali atsirasti, todėl naudotojai turėtų elgtis atidžiai ir atsargiai.

IŠSAUGOKITĘ ŠIUOS SAUGOS ĮSPĖJIMUS IR INSTRUKCIJAS NAUDOJIMUI ATEITYJE, NES JUOSE YRA SVARBI INFORMACIJA.

Šie saugos įspėjimai ir instrukcijos taikomi IQOS
ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™

**www.iqos.com rasite šių saugos įspėjimų ir
instrukcijų atnaujinimus.**

NAUDOTOJAI, KURIEMS GAMINYS SKIRTAS

- IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ bei SMARTCORE STICKS™ skirti naudoti tik suaugusiesiems.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ skirti suaugusiesiems, kurie kitu atveju ir toliau vartotų tabako ar nikotino turinčius gaminius.

- Vaikai ir paaugliai niekada jokiais aplinkybėmis neturėtų naudoti IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ arba SMARTCORE STICKS™.
- Šio gaminio neturėtų naudoti asmenys su fizine, jutimine ar protine negalia, taip pat žinių stokojantys asmenys, išskyrus atvejus, kai jie yra prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai naudotis gaminiu ir supranta gresiančius pavojus.

TABAKAS IR NIKOTINAS

- SMARTCORE STICKS™ sudėtyje yra nikotino, kuris sukelia priklausomybę.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ nėra nerizikingi. Geriausias būdas sumažinti su tabaku ir nikotinu susijusius pavojus sveikatai – visiškai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Kai kuriems vartotojams gali pasireikšti pilvo skausmas, krūtinės skausmas, dusulio priepuolis, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, svaigulys, burnos džiūvimas, gerklės džiūvimas, dantenu uždegimas, galvos skausmas, bendras silpnumas, nosies užgulimas, pykinimas, burnos dirginimas, stiprus ir greitas širdies plakimas, gerklės dirginimas ir vėmimas.
- Nikotino turinčių produktų neturėtų vartoti žmonės, kurie serga ar turi riziką susirgti širdies ligomis, sergantiems cukriniu diabetu ar epilepsija, ar žmonėms, kurims pasireiškia priepuoliai.
- Nikotino turinčių produktų nėštumo ar žindymo laikotarpiu naudoti negalima. Jeigu esate nėščia, žindote ar manote, kad galbūt esate nėščia, turite visiškai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Norint mesti rūkyti arba pereiti prie IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICK™ ar kitų nikotino turinčių produktų, gali tekti pakoreguoti tam tikrų vaistų dozes (pvz., teofilino, klozapino, ropiniolio).
- Jei turite klausimų dėl IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ vartojimo atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę, turėtumėte pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu.

⚠ SVARBI SAUGOS INFORMACIJA



PAVOJUS UŽSPRINGTI, PRARYTI IR NETINKAMO ELGESIO SU PRODUKTU PAVOJAI

- Visada laikykite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.


- PAVOJUS UŽSPRINGTI – IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ įrenginius, priedus ir SMARTCORE STICKS™ sudaro smulkios dalys.
- SMARTCORE STICKS™ sudėtyje yra metalinių detalių su aštriomis briaunomis.
- PAVOJUS PRARYTI
 - Prarijus SMARTCORE STICKS™, dėl smulkių metalinių dalių su aštriomis briaunomis gali būti sunkiai sužaloti vidaus organai.
 - Prarijus SMARTCORE STICKS™ gali kilti apsinuodijimo nikotinu pavojus.
 - Prarijus SMARTCORE STICKS™, nedelsiant kreipkitės į medicininės pagalbos.
- PAVOJUS TVARKANT – neišardykite SMARTCORE STICKS™ nes jose yra smulkių metalinių dalių su aštriomis briaunomis. Visada šalinkite SMARTCORE STICKS™, kai tik jie visiškai atvės pagal vietinius atliekų šalinimo teisės aktus.



SU ELEKTRONIKA IR BATERIJOMIS SUSIJĘ PAVOJAI

Elektros srovės keliamas pavojus

Nesilaikant šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, galite sukelti gaisrą, sprogimą, elektros smūgį, galite susižeisti ar gali būti sugadintas gaminys ar padaryta žala kitam turtui:

- IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ gali naudoti tik naudotojai, kuriems gaminys skirtas.
- Nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius prietaisus.
- Nekraukite ir nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ priedų, jei jie pažeisti, buvo ardyti ar sugadinti.
- Nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™, jei yra baterijų nutekėjimo požymių.
- IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ įkraukite tik patalpose, kaip nurodyta simboliu , naudodami gamintojo patvirtintą įkrovimo laidą (pridėtas dėžutėje) ir sertifikuotą maitinimo adapterį (kurį turėtumėte įsigyti iš patikimo šaltinio). Nenaudokite gamintojo nepatvirtintų priedų. Išsamią informaciją apie gautą gaminį rasite šios naudojimo instrukcijos skirsnyje “Techniniai duomenys” ir www.iqos.com.
- Šis gaminys turi būti įkraunamas naudojant saugią ypač žemą įtampą su 5V; 2A Maitinimo adapterį. Išsamią informaciją rasite šios saugos įspėjimų ir instrukcijų skirsnyje “Techniniai duomenys”.
- Nenaudokite, nekraukite ir nelaikykite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ vietose, kuriose yra aukšta temperatūra (pvz., automobilio

viduje vasarą arba šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar atviros ugnies).

- Nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ šalia degių medžiagų, skysčių ir dujų.
- IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ maitinimo adapteris ir įkrovimo laidas neturi būti veikiami skysčio. Nelieskite IQOS ILUMA i™ ar IQOS ILUMA i PRIME™ ir (arba) jo priedų, jei jie sušlapo arba buvo įmerkti į skystį.
- Nevalykite prietaiso jokia valymo priemone. Valykite tik gamintojo patvirtintais priedais ar įrankiais.
- Nevalykite prietaiso, kai jis įjungtas.
- Reguliariai valykite IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ USB įkrovimo lizdą, kad nesikaupytų pašalinių medžiagų (pvz., dulkių dalelių), ir prieš naudodami USB jungtį patikrinkite, ar USB lizde nėra pašalinių medžiagų.
- Elkitės atsargiai. Nenumeskite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir apsaugokite nuo stipraus smūgio.
- Šiame gaminyje nėra dalių, kurias galėtų taisyti pats naudotojas. Nebandykite atidaryti, modifikuoti, tvarkyti, ardyti ar taisyti jokių IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ dalių arba keisti dalių ar baterijas.
- IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ kišeniniai įkrovikliai ir laikikliai nesuderinami su ankstesnių kartų IQOS (IQOS 3 DUO™ arba senesnėmis versijomis). Nebandykite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ laikiklio krauti su bet kuriuo ankstesnės kartos kišeniniu įkrovikliu. Nebandykite įkrauti ankstesnės IQOS kartos laikiklio naudodami IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ kišeninį įkroviklį.
- Nenaudokite šio produkto, jei jis buvo veikiamas per didelio šalčio, karščio ar drėgmės.
- Nelieskite IQOS ILUMA i™ ar IQOS ILUMA i PRIME™ ir (arba) jų priedų, jei jie perkaito, kibirkščiuoja, rūksta, užsidega arba liepsnoja. Priklausomai nuo situacijos ir jei įmanoma, atsargiai išjunkite arba atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Nebandykite į kaitinimo angą patalpinti kito objekto, išskyrus SMARTCORE STICKS™ arba ILUMA™ Stick Remover (jei reikia). Prieš bandydami išimti SMARTCORE STICKS™ su ILUMA™ Stick Remover, įsitinkinkite, kad laikiklis yra išjungtas.
- Naudojimo metu nedėkite metalinių detalių į laikiklį.
- Prietaisą naudokite tik esant >0 °C/<40 °C temperatūrai.

- SMARTCORE STICKS™ yra vienkartinio naudojimo gaminys, jo negalima naudoti pakartotinai arba uždegti degtuku, žiebtuvėliu ar bet koku kitu liepsnos šaltiniu.
- Niekada neišmeskite IQOS ILUMA i™ ar IQOS ILUMA i PRIME™ ir (arba) jų priedų su kitomis buitinėmis atliekomis, nes jos gali liestis su vandeniu ir (arba) kitais skysčiais.

Baterijų pavojai

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ maitinami sandariomis ličio jonų (Li-ion) baterijomis. Įprastomis naudojimo sąlygomis baterija yra sandari. Jei pastebėsite baterijos nutekėjimo požymių, vadovaukitės šiomis atsargumo priemonėmis:

- Prarijus skystį iš nutekėjusios baterijos, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Nebandykite sukelti vėmimo, nevalgykite ir negerkite.
- Jei nutekant baterijos skysčiui įkvėpėte garų, įtraukite gryno oro ir kreipkitės medicininės pagalbos.
- Jei nutekant baterijai ant odos pateko skysčio, nusiplaukite tą vietą, įskaitant ir rankas, ir nelieskite akių.
- Jei nutekant baterijai skystis pateko į akis, nedelsdami plaukite tekančiu vandeniu bent 15 minučių ir kreipkitės į medicininės pagalbos.



ATSARGIAI

TERMINIO NUDEGIMO PAVOJUS

Jei nesilaikysite šių saugos įspėjimų ir instrukcijų, galite patirti terminius nudegimus:

- Laikykite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ švarioje, sausoje, vėsioje vietoje.
- Saugokite IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ nuo didelės drėgmės ar tiesioginių saulės spindulių.
- Nenaudokite SMARTCORE STICKS™, kurie buvo veikiami per didelio karščio ar drėgmės.
- Neišimkite SMARTCORE STICK™ naudojimo metu.



ATSARGIAI

ALERGINĖS REAKCIJOS PAVOJUS

- IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICK™ naudojimas gali sukelti alerginę reakciją, pvz., veido, lūpų, liežuvio, dantenų, gerklės ar kūno patinimą, kvėpavimo sutrikimus ar švokštimą.
- Nustokite naudoti IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ ir SMARTCORE STICKS™ ir,

pasireiškus bet kuriam iš aukščiau išvardytų simptomų, nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos, nes jie gali rodyti sunkią alerginę reakciją.

- Kai kurių SMARTCORE STICKS™ sudėtyje yra botaninių ingredientų, kurie kai kuriems naudotojams gali sukelti alergines reakcijas (žr. informaciją ant pakuotės). Nesidalykite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ įrenginiais su kitais naudotojais, kad sumažintumėte kryžminės taršos, galinčios sukelti alerginę reakciją, riziką.

SMARTCORE STICKS™ NAUDOJIMAS

- Naudokite IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ tik su specialiai IQOS ILUMA įrenginiams sukurtomis SMARTCORE STICKS™.
- Niekada nenaudokite IQOS ILUMA i™ arba IQOS ILUMA i PRIME™ su cigaretėmis ar panašiais gaminiais. Tai gali sukelti sužalojimus.
- Nenaudokite SMARTCORE STICKS™ su ankstesniu IQOS™ įrenginiu (IQOS 3 DUO™ ar senesniu įrenginiu).
- Jokiu būdu nemodifikuokite SMARTCORE STICKS™ ir nedėkite jokios medžiagos į SMARTCORE STICKS™. Tai gali sukelti sužalojimus.

PRANEŠIMAS APIE NEIGIAMĄ POVEIKĮ AR NELAIMINGUS ATSTITIKIMUS

- Jei naudodami IQOS ILUMA i™, IQOS ILUMA i PRIME™ ir (arba) SMARTCORE STICK™ jaučiate bet kokį nepageidaujamą poveikį sveikatai, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
- Apie bet kokį neigiamą poveikį ar nelaimingus atsitikimus galite pranešti tiesiogiai susisiekę su klientų aptarnavimo centru (išsamią informaciją galite rasti klientų aptarnavimo ir garantijos kortelėje). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite padėti pateikti daugiau informacijos apie šio produkto saugumą.
- Daugiau informacijos rasite www.iqos.com.

TECHNINIAI DUOMENYS

Laikiklis:

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ modelis M0010

Baterijos tipas: ličio jonų pakartotinai įkraunama baterija

Įvestis: 5V  1.6A

Kišėninis įkroviklis:

IQOS ILUMA i PRIME™ Model M0021

Baterijos tipas: ličio jonų pakartotinai įkraunama baterija

Įvestis: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Kišėnėnis įkrovėklis:

IQOS ILUMA i™ Modelis M0022

Baterijos tipas: ličio jonų pakartotinai įkraunama baterija

Įvestis: 5V  2A

Bluetooth® 5.0

Ne visi šiuose saugos įspėjimuose ir instrukcijose išvardyti įrenginiai yra šiame mobilumo rinkinyje.

Suderinamo maitinimo adapterio informacija

Modelis: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Įvestis: 100 V-240 V ~ 50–60 Hz 0.3 A

Išvestis: 5,0 V  2,0 A

Išvesties galia: 10.0 W

Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu: 79,0 %

Vartojamoji galia be apkrovos: <0.09 W

Naudokite su pridėdamu įkrovimo laidu

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ ŠALINIMO INFORMACIJA

Galioja visoje Europos Sąjungoje ir EEA



Šis simbolis ant gaminio arba ant jo pakuotės rodo, kad šio gaminio ir jo atskirų dalių (įskaitant baterijas) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Vietoj to, jūs esate atsakingi už savo įrangos atliekų šalinimą, nunešdami jas į tam skirtą surinkimo punktą elektros ir elektroninės įrangos atliekoms perdirbti. Be to, baterijų atliekas galima nemokamai grąžinti pardavimo vietoje. Atskiras įrangos atliekų (įskaitant baterijas) surinkimas ir perdirbimas šalinimo metu padės tausoti gamtos išteklius ir užtikrinti, kad jos būtų perdirbamos taip, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka. Įrangos atliekų šalinimas kaip nerūšiuotų komunalinių atliekų (pvz., deginant atliekas arba užpildant žemę) gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kur galite atiduoti savo įrangos atliekas perdirbimui, kreipkitės į miesto savivaldybę, vietinę buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Vietinis produkto importuotojas finansuos įrangos atliekų grąžinamų per šiuos paskirtus surinkimo punktus pagal vietinius reikalavimus, tvarkymą ir perdirbimą.

BATERIJOS IŠĖMIMO INSTRUKCIJOS (ŠALINIMUI IR PERDIRBIMUI)

Vartotojui bateriją išimti draudžiamą. Pasibaigus gaminio naudojimo laikui, tik įgaliotas perdirbėjas gali saugiai išimti baterijas, atlikdamas toliau nurodytus veiksmus.

IQOS ILUMA i PRIME™ kišeninis įkroviklis (modelis M0021):

- 1 žingsnis: prieš išardydami įrenginį, jis turi būti visiškai iškrautas.
- 2 žingsnis: nuimkite / nulupkite guminį tarpiklį nuo kišeninio įkroviklio dekoratyvinio dangtelio.
- 3 žingsnis: atsukite 2 varžtus.
- 4 žingsnis: nuimkite magnetinę jungtį mažu (maždaug 1 mm) galvutės varžtu.
- 5 žingsnis: nuimkite dekoratyvinį dangtelį, lėtai slinkdami ir sukdami vertikaliai nuo metalinio korpuso.
- 6 žingsnis: nuimkite guminę poveržlę (1x) ir varžtą (1x).
- 7 žingsnis: atlaisvinkite visas lanksčias spausdintines plokštes (3x) ir jungtį (2x), kad pašalintumėte įkroviklio PCBA.
- 8 žingsnis: atsukite 2 rėmo varžtus ir išimkite iš metalinio korpuso.
- 9 žingsnis: išimkite bateriją pakreipdami ją aukštyn ir tvarkykite pagal vietinius teisės aktus.

IQOS ILUMA i™ kišeninis įkroviklis (modelis M0022):

- 1 žingsnis: prieš išardydami įrenginį, jis turi būti visiškai iškrautas.
- 2 žingsnis: atidarykite dureles.
- 3 žingsnis: pirštais nuimkite durelių nugarėlę.
- 4 žingsnis: atsukite 2 varžtus viršuje ir apačioje.
- 5 žingsnis: išimkite įkroviklio korpusą.
- 6 žingsnis: atsukite elektroninę plokštę (tik 1 varžtą) ir nuimkite fiksatorių.
- 7 žingsnis: atjunkite baterijos jungtį plokštėje. Nepjaukite baterijos laidų.
- 8 žingsnis: atjunkite šviesos kanalo FPC jungtį nuo plokštės ir atjunkite 2 kaptonų juostas nuo baterijos.
- 9 žingsnis: išimkite bateriją pakreipdami ją aukštyn ir tvarkykite pagal vietinius teisės aktus.

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ laikiklis (M0010 modelis):

- 1 žingsnis: prieš išardydami įrenginį, jis turi būti visiškai iškrautas.
- 2 žingsnis: atidarykite žiedą.
- 3 žingsnis: atidarykite laikiklio dangtelį.
- 4 žingsnis: išimkite CM (ritės modulio) sandarinimo žiedą.
- 5 žingsnis: išstumkite sgranką iš korpuso.
- 6 žingsnis: nuimkite baterijos fiksatorių iš PCBA pusės ir iškelkite.
- 7 žingsnis: išimkite bateriją ir tvarkykite pagal vietinius teisės aktus.

ATITIKTIES PATVIRTINIMAS

Šiuo dokumentu Philip Morris Products S.A. pareiškia, kad IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ atitinka esminius Direktyvos 2014/53/EU reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Oficialią atitikties deklaraciją galima rasti: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ veikia 2.402–2.480 GHz dažnių juostoje su maksimalia RD išėjimo galia mažesne nei 10,0 dBm.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnio poveikio ribas ir buvo įvertintas pagal nešiojamojo poveikio sąlygas pagal EN 62311: 2008.

Sukurta ir pagaminta pagal Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Šveicarija, įgaliojimus.



Žodžio Bluetooth® ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc., o tokių ženklų naudojimas Philip Morris Products S.A. yra licencijuotas.

Daugiau informacijos apie IQOS ILUMA i™ ir IQOS ILUMA i PRIME™ programinės įrangos licenciją rasite www.IQOS.com.

© 2024 Copyright Philip Morris Products S.A.

